

weber.col Флекс

ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ ПРИ СИЛНО НАТОВАРЕНИ ПОКРИТИЯ

КОД: F605, F625



ПРИЛОЖЕНИЕ

- Технология Dust Free, намалява до минимум отделянето на прах при работа
- Устойчиво на силно натоварени повърхности
- Дълго отворено време
- Еластично



Влагоустойчиво и мразоустойчиво лепило с повишена остатъчна еластичност. Подходящо за залепване на плочи върху стара облицовка от плочи (плочка върху плочка), както и за полагане на подови покрития върху подова отоплителна система, върху гипсокартонени и гипсофазерни плоскости след грундиране с **weber.prim 801**. За външна и вътрешна употреба.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

За залепване на плочи върху непорьозни покрития - стара боя или съществуващи плочи, след предварително грундиране с **weber.prim plus Грунд**. Лепилото е подходящо и за полагане на керамични или каменни покрития върху фасади в цокълната област, на открити тераси, както и за подови настилки при подово отопление. За облицовки с керамични плочки върху обшивки от плочи гипсокартон и гипсофазер (след грундиране с **weber.prim 801**, на закрито). Подходящо е за лепене на керамични плочки, теракота, гранитогрес, плочи от естествен камък и стъклокерамични плочи с размери до 40x40 cm (1600 cm²) за стени и 60x60 cm (3600 cm²) за подове. Максимално тегло на облицовката 40 kg/m².

Как работи Dust Free формулата?

Иновативната технология на производство и специалните добавки, използвани от Вебер, ви дават продукт, с който се работи в пълен комфорт. Отделянето на фин прах при отваряне на торбата, изсипване на материала в кофата и при разбъркване е намалено до минимални нива. Дишате спокойно и дрехите ви остават незамазани от циментов прах.



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

(при +23° C и относителна влажност 50% след 28 дни)

Отговаря на изискванията на стандарт: БДС EN 12004 за циментово лепило, клас C2T

Якост на сцепление съгласно БДС EN 1348:

- начална якост	> 1 N/mm ²
- след термично третиране	> 1 N/mm ²
- след потапяне във вода	> 1 N/mm ²
- след цикли на замръзване - размразяване	> 1 N/mm ²

Устойчивост на приплъзване 0,5 mm

Необходимо количество вода 5 – 5.75 l /25 kg прахообразен материал

Време за отлежаване на разтвора 5 - 10 min

Отворено време 30 min

Време за работа 3 часа

Време за коригиране 15 min

Фугиране след 24 часа

Пълно натоварване след 7 дена

ОПАКОВКА

Книжни чували със защитно фолио 25 kg

Палет 1050 kg

Книжни чували със защитно фолио 10 kg

Палет 1000 kg

Механизъм за лесно отваряне на дъното на торбата

РАЗХОДНА НОРМА

От 2 до 5 kg/m² в зависимост от размера на зъбите на маламашката и равността на основата. За оптимизиране на разхода на лепило основата трябва да бъде подготвена максимално равна, без дупки и неравности.

weber.col Флекс

ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ ПРИ СИЛНО НАТОВАРЕНИ ПОКРИТИЯ

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Полагане на плочи върху плочи и при силно натоварени повърхности

- Външна и вътрешна употреба
- Залепване на плочи с големи размери
- Полагане на настилки върху подове с вградена отоплителна система

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде твърда, суха, равна, без циментов прах или свободни пясъчинки, без следи от пушек или мазнини, да има добра товарносимост. При новопостроени сгради да се изчакаят 3 месеца за слягане на основите. При силно попиващи основи с циментови или гипсови замазки е необходимо предварително грундиране с **weber.prim 801** за порьозни основи.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Полагането на плочките да става при температура между +5° C и +25° C. 24 часа облицовката да се предпазва от високи температури и замръзване. 24 часа след полагането на покритията помещенията може да се използват. Пълна здравина на покритията се постига след 5 - 7 дена. Недопустимо е повторното използване на замърсен материал. Максимална дебелина на нанасяне 10 mm. Лепилото не е подходящо за полагане на плочки в плавни басейни или върху дървени подове.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Кофа за приготвяне на лепилото
- Бъркалка за бормашина
- Мистрия
- Маламашка
- Гъба за почистване
- Гумен чука
- Назъбена маламашка с големина на зъбите 8x8 mm или 10x10 mm
- Сух и мек парцал
- Маламашка (шпахтел) с гумен ръб
- Отвертка или друг подходящ инструмент за почистване на фуги
- Кръстчета за фуги

ВАЖНО



- ✓ При плочки над 30x30 cm полагайте лепилото върху основата и плочката
- ✓ При плочи от естествен камък използвайте маламашка със зъби 8x8 mm
- ✓ При стъклокерамични плочи използвайте маламашка със зъби 6x6 mm

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 При полагане на облицовка върху стари покрития от плочи, боя и други основи с гланцова повърхност грундирайте с **weber.prim plus** Грунд.



2 Спазвайте стриктно указанията, отпечатани върху опаковката на лепилото за правилното съотношение между водата и сухата смес. Разбъркайте (най-подходящо е машинно с бъркалка) добре до получаване на хомогенна смес. Оставете да отлежи 5 - 10 min и пребъркайте.



3 Нанесете лепилото с назъбена маламашка с размер на зъбите от 6x6 mm до 10x10 mm. При полагане на плочи в помещения с много високо натоварване, размери над 30x30 cm или външни условия нанасяйте лепилото не само върху основата, но и върху гърба на плочата.



4 Плочите се поставят върху нанесения пласт лепило и се притискат многократно, докато прилежат на мястото си. Използвайте гумен чука за корекция на нивото. За оформяне на фугите използвайте готови пластмасови кръстчета с необходимата дебелина. Почистете с влажна гъба лицевата страна на плочите, преди лепилото да е засъхнало.



5 Изчакайте 24 часа за изсъхване на лепилото. Преди запълване фугите се почистват с четка, отвертка или друг подходящ инструмент.



6 За фугиране на облицовката използвайте маламашка или широк шпахтел с гумен ръб. След запълване на фугите изчакайте десетина минути и с мокра гъба почистете лицевата страна на плочите. След това с влажна гъба и без натиск почистете и оформете самите фуги. След пълното изсъхване на фугата почистете лицето на плочката с мек парцал.

