

weber.col Стандарт

ЛЕПИЛО ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИ ПРИ ВЪТРЕШНИ УСЛОВИЯ

КОД: F600



ПРИЛОЖЕНИЕ

- Вътрешна употреба
- За фаянс и теракот - подове и стени



Лепило за керамични плочи, подходящо за стенни облицовки и подови настилки при вътрешни условия. Водоустойчиво и мразоустойчиво.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Лепило за полагане на поръозни керамични, теракотни и фаянсови плочи във вътрешни затворени помещения като бани, кухни, коридори и т.н. Осигурява здраво залепване на керамичните покрития върху варо-циментови замазки и шпакловки, бетон, газобетон и други минерални основи. Продуктът е най-ефективен при полагане на плочки върху стени с големина до 30x30 cm (900 cm²) или на подови плочи с големина до 40x40 cm (1600 cm²). Тегло на покритието до 20 kg/m². Лепилото не е подходящо за лепене на плочи от гранитогрес, стъклокерамика, естествен камък, както и за полагане на настилки върху подово отопление.

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

В оригиналната опаковка, в закрити и сухи складови помещения. Годност 1 година от датата на производство (отбелязана на опаковката).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° C и относителна влажност 50%)

Отговаря на изискванията на стандарт: БДС EN 12004 за циментово лепило, клас C1

Якост на сцепление съгласно БДС EN 1348:

- начална якост	> 0,5 N/mm ²
- след термично третиране	> 0,5 N/mm ²
- след потапяне във вода	> 0,5 N/mm ²
- след цикли на замръзване - размразяване	> 0,5 N/mm ²

Необходимо количество вода 5 - 5.75 l /25 kg прахообразен материал

Време за отлежаване на разтвора 5 - 10 min

Отворено време 20 min

Време за работа 3 часа

Време за коригиране 15 min

Фугиране след 24 часа

Пълно натоварване след 7 дена

ОПАКОВКА

Книжни чували със защитно фолио	25 kg
Палет	1050 kg

РАЗХОДНА НОРМА

От 2 до 5 kg/m² в зависимост от размера на зъбите на маламашката и равността на основата. За оптимизиране на разхода на лепило основата трябва да бъде подготвена максимално равна, без дупки и неравности.

weber.col Стандарт

ЛЕПИЛО ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИ ПРИ ВЪТРЕШНИ УСЛОВИЯ

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Стени и подове във вътрешни помещения
- Керамични плочки с размер до 40x40 cm (под) и до 30x30 cm (стена)

ВАЖНО



- ✓ При силно порьозни попивателни основи първо грундирайте с **weber.prim 801**
- ✓ Полагайте плочките до 20 min след нанасяне на лепилния слой върху основата

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде здрава, без замърсявания и лесно отделящи се частици, суха и с приключили процеси на слягане. При силно попиващи основи предварително грундирайте с **weber.prim 801**.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Полагането на плочките да става при температура между +5° C и +25° C. 24 часа облицовката да се предпазва от високи температури и замръзване. 24 часа след полагането на покритията помещенията може да се използват. Пълна здравина на покритията се постига след 5 - 7 дена. Недопустимо е повторното използване на замърсен материал. Максимална дебелина на нанасяне 10 mm.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Кофа за приготвяне на лепилото
- Електрически миксер или бормашина с бъркалка
- Мистрия
- Гъба за почистване
- Гумен чук
- Назъбена маламашка с големина на зъбите 8x8 mm или 10x10 mm
- Суха и мека кърпа
- Маламашка (шпахтел) с гумен ръб
- Пластмасови кръстчета за оформяне на фугите

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 Полагайте лепилото само върху здрава основа. Спазвайте стриктно съотношението вода/суха смес, посочено на опаковката. Разбъркайте машинно до получаване на хомогенна смес. Оставете да отлежи 5 - 10 min и пребъркайте.



2 Нанесете лепилото с назъбена маламашка с размер на зъбите 8x8 mm или 10x10 mm. Не е необходимо да навлажнявате или накисвате предварително плочите във вода.



3 При полагане на керамични плочи с размер над 30x30 cm нанасяйте лепилото не само върху основата, но и върху гърба на плочата.



4 Плочите се поставят върху нанесения пласт лепило и се притискат многократно, докато прилегнат на мястото си. Използвайте гумен чук за корекция на нивото. За оформяне на фугите използвайте готови пластмасови кръстчета с необходимата дебелина. Почистете с влажна гъба лицевата страна на плочите, преди лепилото да е засъхнало.



5 Изчакайте 24 часа за изсъхване на лепилото. Преди запълване фугите се почистват с четка, отвертка или друг подходящ инструмент.



6 За фугиране на облицовката използвайте маламашка или шпатель с гумен ръб. След запълване на фугите изчакайте десетина минути и с мокра гъба почистете лицевата страна на плочите. След това с влажна гъба и без натиск почистете и оформете и самите фуги. Остатъчния сух циментов филм отстранете със суха кърпа.

