



weber.set

Комфорт Флекс

ЕЛАСТИЧНО ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ С ТЕХНОЛОГИЯ DUST FREE, ЛЕКО И БЕЗПРАХОВО

КОД: S605



ПРИЛОЖЕНИЕ

- За вътрешна и външна употреба
- Технология Dust Free
- Леко и безпрахово



Лепилото е особено подходящо за полагане на покрития при външни и тежки условия, като след изсъхването си е устойчиво на замръзване, постоянно мокрене и нагряване от слънчеви лъчи. Положените покрития са с много висока устойчивост на натоварване - тежки предмети, стелажи, машини и голям човекопоток.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

За полагане на покрития върху основи от бетон, варо-циментови мазилки и газобетон при външни и вътрешни условия. Лепилото може да се използва и за покрития върху гипсокартонени и гипсофазерни плоскости при вътрешни условия. Подходящо е за полагане на керамични плочки, теракот, гранитогрес, естествени каменни облицовки и стълокерамични плочки с максимално тегло до 40 kg/m² и размер до 30x30 cm за стени и 60x60 cm за подове. Може да се използва и за полагане на плочки върху непорьозни покрития - стара боя или съществуващи плочки, след грундиране с **weber.prim plus Грунд**. Лепилото е подходящо решение при полагане на керамични или каменни покрития на фасади в цокълната област, както и върху подово отопление.



Как работи Dust Free формулата?

Иновативната технология на производство и специалните добавки, използвани от Вебер, ви дават продукт, с който се работи в пълен комфорт. Отделянето на фин прах при отваряне на торбата, изсипване на материала в кофата и при разбъркване е намалено до минимални нива. Дишате спокойно и дрехите ви остават незамазани от циментов прах.

weber.set Комфорт е създадено по иновативна технология на Вебер, която позволява от 17 kg леко лепило да бъде получен същото количество разтвор, както от 25 kg торба обикновено лепило. Резултатът е, че се пренасят 32% по-леки торби, но се лепи същата квадратура плочки или други керамични покрития.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

(при +23° C и относителна влажност 50% след 28 дни)

Отговаря на изискванията на стандарт: БДС EN 12004 за циментово лепило, клас С2Т

Якост на сцепление съгласно БДС EN 1348:

- начална якост	> 1 N/mm ²
- след термично третиране	> 1 N/mm ²
- след потапяне във вода	> 1 N/mm ²
- след цикли на замръзване - размразяване	> 1 N/mm ²

Устойчивост на приплъзване 0,5 mm

Необходимо количество вода около 7.0 - 7.3l / 17 kg прахообразен материал

Време за отлежаване на разтвора 5 - 10 min

Отворено време 30 min

Време за работа 3 часа

Време за коригиране 15 min

Фугиране след 24 часа

Пълно натоварване след 7 дена

ОПАКОВКА

Книжни чували със защитно фолио, с дръжка и механизъм за лесно отваряне на дъното на торбата **17 kg**

Палет **816 kg**

Механизъм за лесно отваряне на дъното на торбата

РАЗХОДНА НОРМА

От 3 до 3.5 kg/m² в зависимост от размера на зъбите на маламашката и равността на основата. За оптимизиране на разхода на лепило основата трябва да бъде подготвена максимално равна, без дупки и неравности.



weber.set Комфорт Флекс

ЕЛАСТИЧНО ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ С ТЕХНОЛОГИЯ DUST FREE, ЛЕКО И БЕЗПРАХОВО

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Външна и вътрешна употреба
- Стени и подове
- Фаянс, теракот, гранито-грес, естествени камъни
- Лепене по метода плочка върху плочка, върху подово отопление, на открити тераси

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхността на основата трябва да бъде здрава, без замърсявания и лесно отделящи се частици, суха и с приключили процеси на слягане. При силно попиващи основи предварително грундирайте с **weber.prim 801**.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Полагането на плочките да става при температура между +5° C и +25° C. 24 часа облицовката да се предпазва от високи температури и замръзване. 24 часа след полагането на покритията помещенията може да се използват. Пълна здравина на покритията се постига след 5 - 7 дена. Недопустимо е повторното използване на замърсен материал. Максимална дебелина на нанасяне 10 mm. Лепилото не е подходящо за залепване на плочи върху вече съществуващо покритие от плочки, за облицоване на фасади, на плувни басейни или върху дървени подове.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Кофа за приготвяне на лепилото
- Електрически миксер или бормашина с бъркалка
- Мистрия
- Гъба за почистване
- Гумен чук
- Назъбена маламашка с големина на зъбите 8x8 mm или 10x10 mm
- Суха и мека кърпа
- Маламашка (шпахтел) с гумен ръб
- Пластмасови кръстчета за оформяне на фугите

ВАЖНО



За полагане на:

- ✓ Естествен камък използвайте маламашка със зъби минимум 8x8 mm
- ✓ Стъклокерамика използвайте маламашка със зъби 6x6 mm

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 При полагане на облицовка върху стари покрития от плочи, боя и други основи с гланцова повърхност грундирайте с **weber.prim plus** Грунд.



2 Спазвайте стриктно указанията, отпечатани върху опаковката на лепилото за правилното съотношение между водата и сухата смес. **Внимание:** иновативното лепило **weber.set Комфорт Флекс** изисква повече вода за приготвяне на разтвора, отколкото обикновените лепила за плочки! Разбъркайте (най-подходящо е машинно с бъркалка) добре до получаване на хомогенна смес. Оставете да отлежи 5 - 10 min и пребъркайте.



3 Нанесете лепилото с назъбена маламашка с размер на зъбите от 6x6 mm до 10x10 mm. При полагане на плочи в помещения с много високо натоварване, размери над 30x30 cm или външни условия нанасяйте лепилото не само върху основата, но и върху гърба на плочата.



4 Плочите се поставят върху нанесения пласт лепило и се притискат многократно, докато прилегнат на мястото си. Използвайте гумен чук за корекция на нивото. За оформяне на фугите използвайте готови пластмасови кръстчета с необходимата дебелина. Почистете с влажна гъба лицевата страна на плочите, преди лепилото да е засъхнало.



5 Изчакайте 24 часа за изсъхване на лепилото. Преди запълване фугите се почистват с четка, отвертка или друг подходящ инструмент.



6 За фугиране на облицовката използвайте маламашка или шпатель с гумен ръб. След запълване на фугите изчакайте десетина минути и с мокра гъба почистете лицевата страна на плочите. След това с влажна гъба и без натиск почистете и оформете самите фуги. След пълното изсъхване на фугата почистете лицето на плочката с мек парцал.

