

weber.set Комфорт

ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ С ТЕХНОЛОГИЯ DUST FREE, ЛЕКО И БЕЗПРАХОВО

КОД: S601



ПРИЛОЖЕНИЕ

- За вътрешна и външна употреба



Лепилото е особено подходящо за полагане на покрития при вътрешни и външни условия, като след изсъхването си е устойчиво на замръзване, постоянно мокрене и нагряване от слънчеви лъчи. Положените покрития са с много висока устойчивост на натоварване - тежки предмети, стелажи, машини и голям човекопоток. Лепилото се използва при полагане на керамични покрития върху минерални основи като варо-циментови мазилки и замазки, бетон, газобетон, тухлени зидарии и т.н.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

За полагане на покрития от естествен камък, керамични плочи, теракота, гранитогрес и стъклокерамични плочи. При прозиращи плочи от естествен камък лепилото не образува петна върху лицевата им повърхност. Лепилото може да се използва за залепване върху стени на плочи с големина до 30x30 cm (900 cm²) или на подови плочи с максимална големина 40x40 cm (1600 cm²). Не се препоръчва за облицоване на фасади и полагане на покрития върху подове с вградено отопление. Максимално тегло на покритието 40 kg/m².



Как работи Dust Free формулата?

Иновативната технология на производство и специалните добавки, използвани от Вебер, ви дават продукт, с който се работи в пълен комфорт. Отделянето на фин прах при отваряне на торбата, изсипване на материала в кофата и при разбъркване е намалено до минимални нива. Дишате спокойно и дрехите ви остават незамазани от циментов прах.

weber.set Комфорт е създадено по иновативна технология на Вебер, която позволява от 17 kg леко лепило да бъде получен същото количество разтвор, както от 25 kg торба обикновено лепило. Резултатът е, че се пренасят 32% по-леки торби, но се лепи същата квадратура плочки или други керамични покрития.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

(при +23° C и относителна влажност 50% след 28 дни)

Отговаря на изискванията на стандарт: БДС EN 12004 за циментово лепило, клас С1Т

Якост на сцепление съгласно БДС EN 1348:

- начална якост	> 0,5 N/mm ²
- след термично третиране	> 0,5 N/mm ²
- след потапяне във вода	> 0,5 N/mm ²
- след цикли на замръзване - размразяване	> 0,5 N/mm ²

Устойчивост на приплъзване 0,5 mm

Необходимо количество вода около 6.8 - 7.3l / 17 kg прахообразен материал

Време за отлежаване на разтвора 5 - 10 min

Отворено време 20 min

Време за работа 3 часа

Време за коригиране 15 min

Фугиране след 24 часа

Пълно натоварване след 7 дена

ОПАКОВКА

Книжни чували със защитно фолио, с дръжка и механизъм за лесно отваряне на дъното на торбата **17 kg**

Палет **816 kg**

Механизъм за лесно отваряне на дъното на торбата

РАЗХОДНА НОРМА

От 3 до 3.5 kg/m² в зависимост от размера на зъбите на маламашката и равността на основата. За оптимизиране на разхода на лепило основата трябва да бъде подготвена максимално равна, без дупки и неравности.

weber.set Комфорт

ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ С ТЕХНОЛОГИЯ DUST FREE, ЛЕКО И БЕЗПРАХОВО

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Външна и вътрешна употреба
- Стени и подове
- Фаянс, теракот, гранитогрес, естествени камъни

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхността на основата трябва да бъде здрава, без замърсявания и лесно отделящи се частици, суха и с приключили процеси на слягане. При силно попивачи основи предварително грундирайте с **weber.prim 801**.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Полагането на плочките да става при температура между +5° C и +25° C. 24 часа облицовката да се предпазва от високи температури и замръзване. 24 часа след полагането на покритията помещенията може да се използват. Пълна здравина на покритията се постига след 5 - 7 дена. Недопустимо е повторното използване на замърсен материал. Максимална дебелина на нанасяне 10 mm. Лепилото не е подходящо за залепване на плочи върху вече съществуващо покритие от плочки, за облицоване на фасади, на плувни басейни или върху дървени подове.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Кофа за приготвяне на лепилото
- Електрически миксер или бормашина с бъркалка
- Мистрия
- Гъба за почистване
- Гумен чук
- Назъбена маламашка с големина на зъбите 8x8 mm или 10x10 mm
- Суха и мека кърпа
- Маламашка (шпахтел) с гумен ръб
- Пластмасови кръстчета за оформяне на фугите

ВАЖНО



За полагане на:

- ✓ Естествен къмък използвайте маламашка със зъби минимум 8x8 mm
- ✓ Стъклокерамика използвайте маламашка със зъби 6x6 mm

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 Полагайте лепилото само върху здрава основа. Спазвайте стриктно съотношението вода/суха смес, посочено на опаковката. **Внимание:** иновативното лепило **weber.set Комфорт** изисква повече вода за приготвяне на разтвора, отколкото обикновените лепила за плочки! Разбъркайте добре до получаване на хомогенна смес. Оставете да отлежи 5 - 10 min и разбъркайте отново.



2 Нанесете лепилото с назъбена маламашка с размер на зъбите 8x8 mm или 10x10 mm. Не е необходимо да навлажнявате или накисвате предварително плочите във вода.



3 При полагане на плочи в помещения с много високо натоварване, с размери над 30x30 cm или външни условия нанасяйте лепилото не само върху основата, но и върху гърба на плочата.



4 Плочите се поставят върху нанесения пласт лепило и се притискат многократно, докато прилегнат на мястото си. Използвайте гумен чук за корекция на нивото. За оформяне на фугите използвайте готови пластмасови кръстчета с необходимата дебелина. Почистете с влажна гъба лицевата страна на плочите, преди лепилото да е засъхнало.



5 Изчакайте 24 часа за изсъхване на лепилото. Преди запълване фугите се почистват с четка или друг подходящ инструмент.



6 За фугиране на облицовката използвайте маламашка или шпатель с гумен ръб. След запълване на фугите изчакайте десетина минути и с мокра гъба почистете лицевата страна на плочите. След това с влажна гъба и без натиск почистете и оформете самите фуги. Остатъчния сух циментов филм отстранете със суха кърпа.

