

weber 202P

ХАСТАРНА МАЗИЛКА ЗА ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

КОД: 202P



ПРИЛОЖЕНИЕ

- Реновиране на стари сгради
- За външно и вътрешно приложение
- Нанасяне на дебел слой



Хастарна мазилка за цялостно измазване или поправки върху стари и нови фасади, подходящо за външна и вътрешна употреба.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Weber 202P Хастарна мазилка е подходяща за грубо измазване (хастар) на фасади на нови и стари сгради и е основа за полагане на крайни покрития от благородни мазилки. Използва се и за реновиране на стари сгради и зидове с повредена мазилка. Подходяща е за външна употреба. Устойчива на влага. Полага се машинно и на ръка.

ОПАКОВКА

Книжни чували със защитно фолио	25 kg
Палет	1050 kg

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

Да се съхранява при следните условия:
 В добре затворена оригинална опаковка
 В закрити помещения, защитени от влага и вода
 Да се предпазва от силно слънце и високи температури
 При транспорт укрепете и фолирайте палетите
 Годност 1 година

РАЗХОДНА НОРМА

Около 12 - 14 kg/m² за пласт с дебелина 1 cm. В зависимост от състоянието на основата разходът може да се увеличи.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° C и относителна влажност 50%)

Реакция на огън	A 1
Якост на сцепление с бетон	≥ 0.14 N/mm ²
Абсорбция на вода	W 1
Коефициент на проникване на водни пари	μ 15/35
Топлопроводност	λ _{10 dry} – 0.71 W/m.K
Дълготрайност – якост на сцепление с бетон след атмосферно въздействие	≥ 0.14 N/mm ²
Необходимо количество вода	4.2 - 5.2 l ±2% за 25 kg суха смес

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Външна и вътрешна употреба
- Измазване на нови и стари сгради
- За ръчно и машинно нанасяне

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да е със затихнали процеси на свиване и движения, да бъде чиста, здрава, товароносна, с равномерна попиваща способност. Силно попиващи основи да се намочят обилно преди полагане на мазилката.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Да се полага при температура на въздуха между +5° C и +25° C. Прясно нанесената мазилка да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване 24 часа след полагането. Да не се използва повторно замърсен материал.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Машина за нанасяне на мазилки
- Миксер (при ръчно нанасяне)
- Алюминиев мастар
- Мистрия
- Метална маламашка
- Пердашка
- Неръждаем съд
- Съдовете и инструментите трябва да се почистят с вода веднага след употреба

ВАЖНО



- ✓ Използвайте само чиста вода за приготвяне на разтвора
- ✓ При по-големи дебелини нанасяйте мокро върху мокро
- ✓ При стари порьозни основи, навлажнете преди нанасяне

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 Хастарната мазилка **202P** се разбърква само с чиста вода. Гъстотата на разтвора се подбира според попиващата способност на основата. При машинно нанасяне това се извършва чрез настройване на дебита на подаваната вода.



2 При ръчно нанасяне на мазилката разтворът се разбърква в миксер. Разтворът да се изразходва до 2 часа след разбъркването му.



3 При неравномерно попиващи основи предварително напръскайте с рядък цименто-пясъчен разтвор. При равномерно попиващи основи предварително измажете на тънък пласт с по-рядък разтвор на хастарна мазилка **202P**, като запълвате фугите между тухлите.



4 Мазилката се нанася на принципа „мокро върху мокро“ при нормална гъстота на разтвора, като нахвърляната върху стената мазилка се подравнява и изглажда грубо с мастар.



5 Дебелината на слоя хастарна мазилка трябва да е минимално 15 mm и не повече от 50 mm. При изравняване на големи неравности върху зида мазилката се нанася на два или повече тънки пласта. Всеки следващ пласт се нанася, след като долният вече е стегнал, но все още е влажен.



6 В зависимост от крайното покритие - **weber.min** или **weber.pas** тънкослойни мазилки, повърхността на хастарната мазилка се изпердашва до получаване на подходяща гладкост.

