

ПРОДУКТ

weber Бяла фина шпакловка

КОД: С800



ПРИЛОЖЕНИЕ

- За вътрешно приложение
- Шпакловане на стени и тавани
- Подходяща основа за органични и минерални бои



Бяла фина шпакловка за изравняване на повърхностите (шпакловане) на стени и тавани в сухи помещения. Подходяща за полагане върху основи от варо-циментови мазилки, гипсови мазилки, бетон, плоскости от гипсокартон, хоросанови и всякакви видове циментови мазилки и др. За вътрешна употреба.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Бялата фина шпакловка е предназначена за изглаждане на измазани и бетонови стени и тавани в закрити и сухи помещения с дебелина на слоя до 3 mm. Възможно е нанасяне в няколко слоя. След нанасяне заглаждането става чрез шлайфане с фина шкурка. Получената повърхност е гладка и бяла. След изсъхване повърхността може да бъде боядисана с дисперсни бои или бои на минерална основа.

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

Да се съхранява при следните условия:

В добре затворена оригинална опаковка.
В закрити помещения, защитени от влага и вода.
Да се предпазва от силно слънце и високи температури.
При транспорт укрепете и фолирайте палетите.
Годност 1 година

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° C и относителна влажност 50%)

Зърнометрия	0.1 mm
Плътност	1100
Абсорбция на вода	W 0
Необходимо количество вода	7.2 – 7.8 l за 20 kg суха смес
Дебелина на слоя	до 3 mm

ОПАКОВКА

Книжен чувал със защитно фолио 20 kg
Палет, 48 бр. чували 960 kg


РАЗХОДНА НОРМА

Около 1 kg/m² при дебелина 1 mm.

УПОТРЕБА

weber Бяла фина шпакловка

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Външна употреба
- Шпакловане на стени и тавани
- Постигане на гладка повърхност

ВАЖНО



- ✓ Полага се на суха основа
- ✓ Не работете при температури под +5° C
- ✓ Не използвайте замърсен материал

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

За основа на мазилката са подходящи всякакви равни и добре попиващи влагата основи с приключили процеси на сягане. Шпакловката е подходяща за нанасяне върху варо-циментови мазилки, гипсови мазилки, плоскости от гипсокартон, хоросанови и всякакви видове циментови мазилки и др.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Да се полага при температура между +5° C и +25° C. Нанесеният материал да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване 24 часа след полагането. Да не се използва повторно замърсен материал.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Съд за разбъркване на шпакловката
- Електрическа бъркалка
- Мистрия
- Маламашка
- Мастер
- След употреба инструментите и съдовете трябва веднага да се измият с вода

ЦВЕТОВЕ

Бял.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 Към 7.2 - 7.8 l чиста студена вода постепенно се добавя 20 kg сух материал. Разбъркайте с машинна бъркалка на бавни обороти сместа, докато се получи еднородна смес, без бучки или следи от сух материал в нея.



2 Добре разбърканият материал се оставя да престои около 10 минути, след което се пребърква и е готов за шпакловане. Не се допуска добавянето на други материали, това води до влошаване на качествата на продукта.



3 Готовата смес се нанася върху основата с подходящ инструмент на равномерни слоеве, като е необходимо едновременно с това да се заглажда. Дебелината на слоя трябва да е от 1 до 3 mm. Нанася се на два или повече слоя, като предходният трябва да е изсъхнал.



4 За постигане на гладка повърхност след изсъхване повърхността се заглажда с фина шкурка. Пълното изсъхване на слоя зависи от дебелината му и атмосферните условия. Прашната от заглаждане повърхност трябва да се почисти преди полагане на последващо покритие грунд и боя.

