

weber F602

СТРОИТЕЛНО ЛЕПИЛО

КОД: F602



ПРИЛОЖЕНИЕ

- Вътрешна употреба
- За фаянс и теракот, подове и стени



Строително лепило на циментова основа, за ремонтни работи. Отговаря на изискванията на стандарт БДС EN 12004 за циментово лепило за керамични плочки, клас С1. Отговаря на изискванията на стандарт БДС EN 998-2 на лепило за тънкослойно зидане на червени керамични тухли.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Подходящо за лепене на керамични плочки (порьозни) - фаянс и теракот, за вътрешна употреба. Осигурява здраво залепване на керамичните покрития върху варо-циментови замазки и шпакловки и други минерални основи. Може да се използва и като ремонтен разтвор за варо-циментови основи, бетон, газобетон, зидария и хастарни мазилки. Служи за запълване и изравняване на неравности, пукнатини и малки липсващи частици на шпакловки и замазки, върху подове, стени и тавани, на малки участъци при вътрешни условия. Подходящо за зидане на червени керамични тухли по тънкослойния метод.

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

В оригиналната опаковка, в закрити и сухи складови помещения. Годност 1 година от датата на производство (отбелязана на опаковката).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° С и относителна влажност 50% след 28 дни)

Отговаря на изискванията на стандарт: БДС EN 12004 за циментово лепило, клас С1	
Якост на сцепление съгласно БДС EN 1348:	
- начална якост	> 0,5 N/mm ²
- след термично третиране	> 0,5 N/mm ²
- след потапяне във вода	> 0,5 N/mm ²
- след цикли на замръзване - размразяване	> 0,5 N/mm ²
Необходимо количество вода	4.6–5 l /20 kg прахообразен материал
Време за отлежаване на разтвора	5 - 10 min
Отворено време	20 min
Време за работа	3 часа
Време за коригиране	15 min
Фугиране	след 24 часа
Пълно натоварване	след 7 дена

ОПАКОВКА

Книжни чували със защитно фолио	20 kg
Палет	1120 kg

РАЗХОДНА НОРМА

От 2 до 5 kg/m² в зависимост от размера на зъбите на маламашката и равността на основата. За оптимизиране на разхода на лепило основата трябва да бъде подготвена максимално равна, без дупки и неравности. Като зидарски разтвор - 16 kg/m³

weber F602

СТРОИТЕЛНО ЛЕПИЛО

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Стени и подове във вътрешни помещения
- Керамични плочки с размер до 30x30 cm (под) и до 20x20 cm (стена)
- Зидане на червени тухли
- Циментова шпакловка за корекции на основата

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде здрава, без замърсявания и лесно отделящи се частици, суха и с приключили процеси на слягане. При силно попиващи основи предварително грундирайте с **weber.prim 801**.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Полагането на плочките да става при температура между +5° C и +25° C. 24 часа облицовката да се предпазва от високи температури и замръзване. 24 часа след полагането на покритията помещенията може да се използват. Пълна здравина на покритията се постига след 5 - 7 дена. Недопустимо е повторното използване на замърсен материал. Максимална дебелина на нанасяне 10 mm.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Кофа за приготвяне на лепилото
- Електрически миксер или бормашина с бъркалка
- Мистрия
- Гъба за почистване
- Гумен чук
- Назъбена маламашка с големина на зъбите 8x8 mm или 10x10 mm
- Суха и мека кърпа
- Маламашка (шпахтел) с гумен ръб
- Пластмасови кръстчета за оформяне на фугите

ВАЖНО



- ✓ При силно порьозни попивателни основи първо грундирайте с **weber.prim 801**
- ✓ Полагайте плочките до 20 min след нанасяне на лепилния слой върху основата

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 Полагайте лепилото само върху здрава основа. Спазвайте стриктно съотношението вода/суха смес, посочено на опаковката. Разбъркайте машинно до получаване на хомогенна смес. Оставете да отлежи 5 - 10 min и пребъркайте.



2 Нанесете лепилото с назъбена маламашка с размер на зъбите 8x8 mm или 10x10 mm. Не е необходимо да навлажнявате или накусвате предварително плочите във вода.



3 При полагане на керамични плочи с размер над 20x20 cm, нанасяйте лепилото не само върху основата, но и върху гърба на плочата.



4 Плочите се поставят върху нанесения пласт лепило и се притискат многократно, докато прилегат на мястото си. Използвайте гумен чук за корекция на нивото. За оформяне на фугите използвайте готови пластмасови кръстчета с необходимата дебелина. Почистете с влажна гъба лицевата страна на плочите, преди лепилото да е засъхнало.



5 Изчакайте 24 часа за изсъхване на лепилото. Преди запълване фугите се почистват с четка, отвертка или друг подходящ инструмент.



6 За фугиране на облицовката използвайте маламашка или широк шпахтел с гумен ръб. След запълване на фугите изчакайте десетина минути и с мокра гъба почистете лицевата страна на плочите. След това с влажна гъба и без натиск почистете и оформете и самите фуги. Остатъчния сух циментов филм отстранете със суха кърпа.

