

## weber M708

ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС

КОД: M708



### ПРИЛОЖЕНИЕ

- Устойчива на напукване
- Готова за работа
- Мразоустойчива



Готова за употреба шпакловъчна смес за шпакловане на полистиролни плочи, залепени върху основи от дърво, дървени частици и гипсокартон.

### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

За допълнително армиране и шпакловка при полагане на топлоизолационни плочи върху дървени и гипсокартонени основи. За ремонт на стари повърхности от полимерни мазилки с дебелина на нанасяне до 3 mm. Компонент от топлоизолационната система **weber.therm Флекс**.

### ОПАКОВКА

Пастообразна смес в пластмасови кофи	<b>25 kg</b>
Палет	<b>600 kg</b>

### СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

**Да се съхранява при следните условия:**  
 В добре затворена оригинална опаковка  
 В закрити помещения, защитени от влага и вода  
 Да се предпазва от силно слънце и високи температури  
 Да се пази от замръзване и огън  
 При транспорт укрепете и фолирайте палетите  
 Годност 1 година

### РАЗХОДНА НОРМА

Около 4 kg за 1 m<sup>2</sup>.


### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° C и относителна влажност 50%)

Плътност	1700 kg/m <sup>3</sup>
Топлопроводимост (λ)	0,9 W/m.K
Коефициент на съпротивление на паропреминаване (μ)	220
Якост на сцепление при огън между лепилния и изолационния слой	>0,08 N/mm <sup>2</sup>
Според стандарт	ETAG 004

## weber M708

ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС

### ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Шпакловане на полистиролни плочи
- Реновиране на стари полимерни мазилки
- Компонент от топлоизолационна система **weber.therm Флекс**

### ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да е стабилна, товароносима, здрава и суха. Да няма пукнатини, прах, мазнини, както и без замърсявания като остатъци от сажди, люспи от стара боя и др.

### ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Да се полага при температура между +5° C и +25° C. Шпаклованите плочи да се защитят от вятър, силно слънчево греене и замръзване 24 часа след полагането. Да не се използва повторно замърсен материал.

### НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Миксер или бормашина с бъркалка
- Мистрия
- Маламашка
- Съдовете и инструментите трябва да се почистят с вода веднага след употреба

### ВАЖНО



- ✓ Не добавяйте вода към материала
- ✓ Първо нанесете разтвора, след което вградете армиращата мрежа
- ✓ Задължително препокривайте отделните парчета армираща мрежа

### ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

**1** **weber M708** е готова за употреба шпакловъчна смес. Преди употреба да се разбърка добре. Да не се добавя вода или други вещества.



**2** След като залепените плочи биват механично закрепени с дюбели, върху тях се прави армираща замазка.



**3** В армиращия слой от шпакловъчен материал с дебелина около 3 mm се вгражда стъклотекстилна мрежа, като се припокрива с минимум 10 cm при снаждането. След това повърхността се изглажда до пълно покриване на мрежата.

